

# Dezinfekční brána

## Návod na uvedení do provozu

1. Po umístění na provozní místo připojte bránu do elektrické zásuvky.
2. Odemkněte a otevřete dveře na boku brány.
3. Vložte do přístroje nádobu s dezinfekcí HANA – otvor na nádobě směřujte doleva.
4. Odšroubujte uzávěr na nádobě s náplní – nahradíte jej uzávěrem s hadičkami, který je připojen k bráně.
5. Vsuňte opatrně do nádoby obě hadičky tak, aby nebylo poškozeno filtrační sítko, uchycené na konci nasávací hadičky.
6. Zašroubujte uzávěr s hadičkami tak, aby byl dotažen na doraz.  
**Dbejte na to, aby hadičky nebyly zalomené.**
7. Pootočením otevřete ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL o 90° do polohy ON (OTEVŘENO).
8. Po této přípravě zařízení zapněte vpravo HLAVNÍ VYPÍNAČ.
9. Po uplynutí 3-4 vteřin pootočte odvzdušňovací ventil do polohy OFF (ZAVŘENO).
10. Provedte kontrolu funkčnosti tím, že projdete dezinfekční bránou.  
**V případě, že se nespustí mlhový postřik zopakujte bod č. 9.**
11. Po úspěšném otestování brány uzamkněte její dveře a pro jistotu ještě jednou překontrolujte její funkčnost.